

प्लाज़्मा स्प्रे प्रोसेसर

कार्य निर्देश (Works Instruction)

दस्तावेज क्रमांक : QF/QMS/02/27

संशोधन (Rev.): 00

दिनांक : 21/07/2023



इस आकलन द्वारा शामिल संचालन/कार्य/जॉब गतिविधि : प्लाज़्मा पाउडर फीडर की सफाई (Cleaning Of Plasma Powder Feeder)

आवश्यक व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (PPE):

- सुरक्षा चश्मा (Safety Glasses) हर समय पहनना अनिवार्य है।
- लंबे और खुले बालों को बांधकर/ढककर रखना चाहिए।
- मजबूत ऊपरी भाग वाले उपयुक्त जूते पहनने चाहिए।
- हाथ व पैर ढकने वाले टाइट-फिटिंग/सुरक्षात्मक वस्त्र पहनने चाहिए।
- श्वसन सुरक्षा उपकरण (Respiratory Protection) आवश्यक हैं।
- तेल-रहित चमड़े के दस्ताने और स्पैट्स (spats) पहनने चाहिए।
- इस मशीन के उपयोग के दौरान श्रवण सुरक्षा (Hearing Protection) अवश्य लगाएं।

पाउडर हैंडलिंग (Powder Handling)

- पाउडर को सावधानी से संभालना चाहिए। पाउडर को सूखा और साफ रखें, तथा कंटेनर को कसकर ढककर रखें। यदि कोई पाउडर गिर जाए, तो उसे वापस कंटेनर में न डालें।
- उपयोग से पहले, पाउडर को अच्छी तरह मिलाया जाना चाहिए।
- कैप को कसकर बंद सुनिश्चित करते हुए, कंटेनर को बेंच पर कई बार आगे-पीछे घुमाएं और इसे एंड-ओवर-एंड (end-over-end) पलटें।
- हॉपर में आठ घंटे से अधिक समय तक बिना उपयोग या कंपन (vibration) के रखे किसी भी पाउडर के लिए भी यही नियम लागू होता है। यह सिफारिश की जाती है कि शेष पाउडर को हॉपर से निकालकर एक साफ कंटेनर में डालें, अच्छी तरह मिलाएं, और फिर उसे वापस हॉपर में डालें।

समान पाउडर का उपयोग (Using Same Powder)

- यदि पाउडर नहीं बदला जा रहा है, तो हॉपर की गहन सफाई (thorough cleaning) आवश्यक नहीं है। हालांकि, यदि पाउडर फीड यूनिट का लंबे समय तक उपयोग नहीं किया जा रहा है, तो पाउडर को निकाल (drain) देना चाहिए।

सफाई (Cleaning)

- सफाई के दौरान धूल उत्पन्न होगी, इसलिए एग्ज़ॉस्ट चालू करें और सुरक्षात्मक वस्त्र पहनें।
- फिल्टर्स: प्रत्येक हॉपर में स्थित ऊपरी और निचले फिल्टर लगातार पाउडर के संपर्क में रहते हैं, इसलिए प्रत्येक पाउडर रीफिल के बीच इन्हें अच्छी तरह साफ किया जाना चाहिए।
- यदि फिल्टर बाउल (filter bowl) में पाउडर मौजूद हो, तो बाउल को खोलें और फिल्टर्ड ड्राई एयर का उपयोग करके इसे ब्लो-क्लीन (blow clean) करें। सफाई के दौरान, पाउडर को पाउडर फीड कैबिनेट में जाने से रोकें।

पाउडर बदलना (Changing Powder)

- किसी अलग पाउडर में बदलते समय हॉपर, पाउडर पोर्ट शाफ्ट, ऊपरी और निचले हॉपर फिल्टर तथा होज़ की गहन सफाई आवश्यक है ।
- सभी क्विक-रिलीज़ कनेक्शन, पाउडर होज़ कनेक्शन को डिस्कनेक्ट करें और हॉपर कवर हटाएं ।
- हॉपर को ब्रैकेट से बाहर निकालें और इसे खाली करें ।
- एयर का उपयोग करके हॉपर के अंदर, हॉपर कवर, पाउडर पोर्ट शाफ्ट, फिल्टर्स और होज़ को ब्लो-क्लीन करें । O-रिंग्स न खोने का ध्यान रखें ।

आकलनकर्ता (Assessor):		हस्ताक्षर :		दिनांक :	
स्वीकृतकर्ता (Approved):		हस्ताक्षर :		दिनांक :	

नोट: यह मूल अंग्रेज़ी दस्तावेज़ (QF/QMS/02/27, Rev.00, दिनांक 21/07/2023) का हिंदी अनुवाद है, जिसे बड़े व स्पष्ट फ़ॉन्ट में तैयार किया गया है ताकि पढ़ने में आसानी हो । आकलनकर्ता व स्वीकृतकर्ता के नाम मूल दस्तावेज़ में भी रिक्त (blank) थे ।