

प्लाझ्मा स्प्रे प्रोसेसर कार्य सूचना	QF/QMS/02/39	
	रेव्ह. ००	
	दिनांक : २५.०४.२०२४	

या मूल्यांकनामध्ये समाविष्ट असलेले कार्य/नोकरीचे क्रियाकलाप: मॅक्रो हार्डनेस टेस्टर (रॉकवेल)

आवश्यक वैयक्तिक संरक्षक उपकरणे (PPE) :



प्रसंगी सुरक्षा चष्मा घालणे आवश्यक आहे.



लांब आणि मोकळे केस बांधून ठेवले पाहिजेत.



मजबूत वरचा भाग असलेले योग्य पादत्राणे परिधान करणे आवश्यक आहे.



हात आणि पाय झाकणारे घट्ट बसणारे/संरक्षक कपडे परिधान करणे आवश्यक आहे.



श्वसन संरक्षण उपकरणे आवश्यक आहेत.



तेलमुक्त चामड्याचे हातमोजे आणि स्पर्ट्स घालणे आवश्यक आहे.



हे यंत्र वापरताना श्रवण संरक्षणाचा वापर करणे आवश्यक आहे.

१. चाचणी अंतर्गत असलेल्या नमुन्यासाठी आवश्यक असलेले कठीणता मापन ओळखा. (HRA, HRB, HRC, HR15N आणि

एचआर१५वाय)(अ) आकृती १

२. HRA, HRB आणि HRC स्केलसाठी नॉब रॉकवेल पोजिशनवर आणि HR15N आणि HR15Y स्केलसाठी सुपरफिशिअल पोजिशनवर फिरवा.ब) (आकृती २ अ, ब)

३. निवडलेल्या स्केलनुसार नॉब फिरवून लोड निवडा.क) (तक्ता १)

४. निवडलेल्यानुसार योग्य इंडेटर बसवा. स्केल.(डी)तक्ता १ पहा.

५. टेस्ट-ब्लॉक टिश्यू पेपरने स्वच्छ करा आणि मशीनच्या विशेष अॅनव्हिल किंवा वर्क टेबलवर ठेवा.ई)

६. आकृतीमध्ये दाखवल्याप्रमाणे लोडिंग लिव्हर पुढे ओढलेला असल्याची खात्री करा.आकृती ३)

७. चाचणी नमुना इंडेटरच्या टोकाशी संपर्कात येईपर्यंत त्याला वर उचलण्यासाठी कॅपस्टन व्हील हळूहळू फिरवा.एफ)

८. संबंधित मापपट्टी शून्यावर सेट केली आहे याची खात्री करा.अ)

९. आकृतीत दाखवल्याप्रमाणे लोडिंग लिव्हर मागे ढकला.आकृती ४)

१०. ५ सेकंदांचा वेळ उलटल्यानंतर वजनकाट्यावर दिसणारे वाचन नोंदवा.

११. अनुक्रमांक ५ ते ८ मध्ये दाखवलेल्या पायऱ्यांची तीन वेळा पुनरावृत्ती करा आणि वाचन नोंदवा.

१२. अनुक्रमांक ११ वरून मिळालेल्या वाचनांमधून, मानक मूल्यापासूनचे विचलन नोंदवा.

१३. आता नमुना ऐरणीवर ठेवला जातो आणि पायऱ्या ५ ते ८ पुन्हा केल्या जातात.

१४. मूल्ये नोंदवल्यानंतर, लोडिंग लिव्हरला अनलोडिंग स्थितीपर्यंत पुढे ओढा.आकृती ३)



मूल्यांकनकर्ता	प्रसन्न वाडकर	सही:		दिनांक:	
मंजूर:	हरष दोशी	सही:		दिनांक:	

प्लाझ्मा स्प्रे प्रोसेसर कार्य सूचना	QF/QMS/02/39 रेव्ह. ०० दिनांक : २५.०४.२०२४	
---	---	--



(आकृती २ अ)



(आकृती २ ब)



(आकृती ३)



(आकृती ४)

स्केल	लोड	इंडेटर	डायल स्केल
एचआरए	६० किलो	डायमंड	काळा
एचआरबी	१०० किलो	१/१६" बॉल	लाल
एचआरसी	१५० किलो	डायमंड	काळा
एचआर१५ताय	१५ किलो	१/२" चेडू	एन/टी
एचआर१५एन	१५ किलो	डायमंड	एन/टी

(तक्ता.१)

मूल्यांकनकर्ता	प्रसन्न वाडकर	सही:		दिनांक:	
मंजूर:	हर्ष दोशी	सही:		दिनांक:	