

|                                                                         |                           |                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PLASMA SPRAY PROCESSORS</b><br><br>कार्य निर्देश (Works Instruction) | QF/QMS/02/30              |  |
|                                                                         | संशोधन (Rev.) 00          |                                                                                    |
|                                                                         | दिनांक (Date): 17/09/2023 |                                                                                    |

इस मूल्यांकन द्वारा कवर किया गया कार्य/जॉब गतिविधि: कटिंग मशीन (Cutting Machine)

आवश्यक व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (PPE):



सुरक्षा चश्मा हर समय पहनना आवश्यक है।



लंबे और खुले बालों को बांधकर रखना चाहिए।



मजबूत ऊपरी भाग वाले उपयुक्त जूते पहनने चाहिए।



बाजू और पैरों को ढकने वाले फिट/सुरक्षात्मक कपड़े पहनने चाहिए।



श्वसन सुरक्षा उपकरण आवश्यक हैं।



तेल रहित चमड़े के दस्ताने और स्पैट्स पहनने चाहिए।



इस मशीन का उपयोग करते समय श्रवण सुरक्षा का उपयोग करना चाहिए।

- मुख्य आपूर्ति चालू करें (A)
- मशीन में पावर चालू करें (B)
- वाइस में गोलाकार नमूना लगाएं और गोलाकार ब्लेड के साथ संरेखित करें, सुरक्षा दरवाजा बंद करें।
- आपातकालीन बटन चालू करें। (C)
- हरा बटन और कटिंग नॉब (D) दबाएं। यह हरा जलता है।
- कटिंग व्हील (E) की वांछित गति के लिए आरपीएम नॉब सेट करें
- लीवर (H) की मदद से, घूमते हुए व्हील को धीरे-धीरे नमूने के पास लाएं।
- कूलेंट बटन (G) दबाएं
- लीवर को धीरे-धीरे नीचे करते हुए नमूने को काटना शुरू करें।
- नमूना पूरी तरह कट जाने के बाद, दाईं ओर के लीवर (H) को ऊपर की स्थिति में लाएं और फिर मोटर बंद करें।
- मशीन पर पावर बटन 'ऑफ' करें (B)
- मुख्य स्विच 'ऑफ' करें (A)



|                               |                                  |                           |  |                   |  |
|-------------------------------|----------------------------------|---------------------------|--|-------------------|--|
| मूल्यांकनकर्ता<br>(Assessor): | प्रसन्ना वाडकर (Prasanna Wadkar) | हस्ताक्षर<br>(Signature): |  | दिनांक<br>(Date): |  |
| अनुमोदित<br>(Approved):       | हार्ष दोशी (Haarsh Doshi)        | हस्ताक्षर<br>(Signature): |  | दिनांक<br>(Date): |  |