

# PLASMA SPRAY PROCESSORS

QF/QMS/02/32

संशोधन (Rev.) 00

दिनांक (Date): 18/09/2023



कार्य निर्देश (Works Instruction)

इस मूल्यांकन द्वारा कवर किया गया कार्य/जॉब गतिविधि: ग्राइंडिंग मशीन (Grinding Machine)

आवश्यक व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (PPE):



सुरक्षा चश्मा हर समय पहनना आवश्यक है।



लंबे और खुले बालों को बांधकर रखना चाहिए।



मजबूत ऊपरी भाग वाले उपयुक्त जूते पहनने चाहिए।



बाजू और पैरों को ढकने वाले फिट/सुरक्षात्मक कपड़े पहनने चाहिए।



श्वसन सुरक्षा उपकरण आवश्यक हैं।



तेल रहित चमड़े के दस्ताने और स्पैट्स पहनने चाहिए।



इस मशीन का उपयोग करते समय श्रवण सुरक्षा का उपयोग करना चाहिए।

- बेन-माउंट (Bain-Mount) मशीन से माउंटेड नमूना निकालने के बाद, उसे साबुन के घोल से और फिर बहते पानी से साफ करें।
- नमूने को अच्छी गुणवत्ता वाले फिल्टर पेपर से सुखाएं।
- उपयुक्त एनग्रेवर से, माउंट के पीछे की तरफ नमूने का विवरण इस तरह लिखें कि वह माउंट किए गए नमूने की लंबाई के समानांतर हो।
- सामने का कवर खोलें और सुनिश्चित करें कि ग्रिट 80 वाला एमरी पेपर उपकरण के दोनों रोलर के बीच मजबूती से पकड़ा हुआ है।
- सामने का कवर बंद करें और ग्राइंडिंग मशीन चालू करें।
- अपने हाथों में सही फिटिंग वाले दस्ताने पहनें।
- जब एमरी घूमना शुरू करे, तो दिखाए अनुसार नमूना पकड़ें और घूमते हुए एमरी पेपर पर दबाना शुरू करें।
- कुछ सेकंड बाद, यानी 20-30 सेकंड में, नमूने को पास रखे बीकर में ठंडे पानी या कूलेंट में डुबोएं और फिर फिल्टर पेपर से सुखाकर नमूने पर लगा पानी हटाएं।
- क्रम संख्या (S.No.) में बताई गई प्रक्रिया को दोहराएं।
- ग्राइंडिंग प्रक्रिया तब पूर्ण होती है जब ग्राइंडिंग लाइनें नमूने की पूरी लंबाई में समानांतर और एकसमान हो जाएं।



|                               |                                  |                           |  |                   |  |
|-------------------------------|----------------------------------|---------------------------|--|-------------------|--|
| मूल्यांकनकर्ता<br>(Assessor): | प्रसन्ना वाडकर (Prasanna Wadkar) | हस्ताक्षर<br>(Signature): |  | दिनांक<br>(Date): |  |
| अनुमोदित<br>(Approved):       | हार्ष दोशी (Haarsh Doshi)        | हस्ताक्षर<br>(Signature): |  | दिनांक<br>(Date): |  |