

|                                                                 |                       |                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>ପଲ୍ଲାଙ୍ଗନା ସ୍ପର୍ଶରେ ପରୋସେସର୍,</p> <p>କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା</p> | କ୍ଷୁଦ୍ର/କ୍ଷୁଦ୍ର/୦୭/୨୯ |  |
|                                                                 | ରେଭ. 00               |                                                                                    |
|                                                                 | ତାରିଖ : ୨୫.୧୧.୨୦୨୩    |                                                                                    |

ଏହି ମଲ୍ଲିଆଡ଼କନ ଦ୍ଵାରା ଆବୃତ କାର୍ଯ୍ୟ/କାର୍ଯ୍ୟ/କାର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ: ବ୍ଲାଷ୍ଟିଙ୍ଗରେ ଆରଦ୍ରତା ଯାଞ୍ଚ କରିବା

ଆବଶ୍ୟକୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସରୁକ୍ଷା ଉପକରଣ (PPE):



କେତେବେଳେ ସରୁକ୍ଷା ଚଷମା ପନ୍ଧିବା  
ଆବଶ୍ୟକ।



ଲମ୍ବା ଏବଂ ଖୋଲା କେଶକ ନୁହଁନିତରଣ  
କରିବା ଆବଶ୍ୟକ।



ଉଚ୍ଚ ଉପର ଅଂଶ ସହଜ ଉପଯୁକ୍ତ  
ପାଦକୁ ପନ୍ଧିବା ଆବଶ୍ୟକ।



ହାତ ଏବଂ ଗୋଡକ ଫୁଲୋଡ଼ା ରଖିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ  
ଫଟି/ସରୁକ୍ଷା ପୋଷାକ ପନ୍ଧିବାକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା



ଶ୍ଵାସକରଣ ସରୁକ୍ଷା ଉପକରଣ  
ଆବଶ୍ୟକ।



ତେଲ ମୁକ୍ତ ଚମଡ଼ା ଗଲୋଭୟ ଏବଂ ସ୍ଵାଚ୍ଛ  
ପନ୍ଧିବାକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା



ଏହି ମେସିନ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବା ସମୟରେ ଶ୍ରବଣ  
ସରୁକ୍ଷା ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା

ଟିପ୍ପଣୀ: ବ୍ଲାଷ୍ଟିଙ୍ଗ ସମୟରେ ବ୍ଲାଷ୍ଟିଙ୍ଗ QF-QMS-02-04 ର WI ଦେଖନ୍ତୁ।

କାର୍ଯ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା:

୧. ଗୋଟିଏ ଦରପଣ ନଥି, ଏହାକୁ ଜ୍ଵାଳିତରେ ରଖା

୨. ଆଇନାଠାରୁ ୨' ଦୂରରେ ଏୟାର ଗନକ ଧୁରା

୩. ଦରପଣଠାରୁ ୩ ରୁ ୪ ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୂରରେ ରଖି ପିବନ ପରିବାହନ କରିବାକୁ

୪. ଦରପଣରେ ଆରଦ୍ରତା ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ମିଳେ ତେବେ ଉତ୍ପାଦନ/QA/ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ  
ବିଭାଗକୁ ଜ୍ଞାନିତ।

|                   |  |         |  |        |  |
|-------------------|--|---------|--|--------|--|
| ମଲ୍ଲିଆଡ଼କନକାରୀ :  |  | ଦସ୍ତଖତ: |  | ତାରିଖ: |  |
| ଅନୁମୋଦନ କରାଯାଇଛି: |  | ଦସ୍ତଖତ: |  | ତାରିଖ: |  |